Elektroschema für automatisches Tellerventil KTVEZ 100

P = Phase
N = Neutral
E = Erdleiter

