



36-37: Luftqualitätssensor 1 oder Temperatur-Sensor (Temperaturausgang AIR1/KWL-FTF 0-10V)  
 38-39: Luftqualitätssensor 2  
 40-41: Luftqualitätssensor 3





