
RDS
R S T N L1 U V W TK TK
PE L1 L2 L3 N
F = I max
Brücke entfernen,
wenn Motoren mit Thermokontakt (TB/TK) angeschlossen werden.
Remove wire bridge
if motors with thermal contact (TB/TK) are connected.
Retirer le pont si des moteurs avec
contact thermique (TB/TK) sont raccordés.
Bei mehreren Motoren alle
TB (TK) in Reihe schalten.
If more than 1 motor is used
connect all TB (TK) in series.
Si plusieurs moteurs, monter
tous les Thermocontacts en série.
TB (TK)
M 3~
TB (TK)
M 3~
L1/N: Ausgang für Klappe
L1/N: Port for shutter
L1/N: Sortie pour volet