


































36-37: Luftqualitätssensor 1 oder Temperatur-Sensor (Temperaturausgang AIR1/KWL-FTF 0-10V)

38-39: Luftqualitätssensor 2


40-41: Luftqualitätssensor 3




de




AIR1 CAP




WATER HEATER MIXING VALVE




Y3 COOLING VALVE




AIR1-BE ECO




ELECTRICAL AFTER HEATER




PUMP WW/CW/DRAINAGE



AIR1-BE TOUCH




BACNET & MODBUS




Air Quality Sensors

AIR1/KWL-FTF 0-10V
Art.Nr. 20252




AIR1/KWL-VOC 0-10V
Art.Nr. 20250

AIR1/KWL-CO2 0-10V
Art.Nr. 20251



Air1 CO2 K




36-37: Air Quality Sensor 1 or temperature sensor (temp output AIR1/KWL-FTF 0-10V)


38-39: Air Quality Sensor 2

40-41: Air Quality Sensor 3


UNIT POWER SUPPLY




en




AIR1 CAP




Vanne trois voies batterie de chauffe




Y3 vanne trois voies batterie eau glacee




AIR1-BE ECO




Batterie de post-chauffage electrique




Pompe




AIR1-BE TOUCH




BACNET & MODBUS



Sondes de qualité d'air



Air1 CO2 K




36-37: Sonde de qualité d'air 1 ou capteur de température (sortie de température AIR1/KWL-FTF 0-10V)

38-39: Sonde de qualité d'air 2

40-41: Sonde de qualité d'air 3

Alimentation generale



fr