AIR1-EVH XHP



Préchauffage électrique interne

Pour réchauffer l›air extérieur lorsque les températures sont très basses. Pour le montage dans l›appareil de ventilation. Alimentation secteur et raccordement à la régulation de l›appareil de ventilation par contacts enfichables pré-confectionnés. Régulation en continu.

Calculs détaillés / informations techniques : www.AIR1Select.com

Données techniques

Type	N° réf.	Puiss. calorifique	Intensité	Poids
AIR1-EVH XHP 750	40549	2,7 kW	11,7 A	sur demande
AIR1-EVH XHP 1000-2,5	40572	2,5 kW	10,8 A	sur demande
AIR1-EVH XHP 1000-3,6	40560	3,6 kW	5,2 / 5,2 / 5,2 A	sur demande
AIR1-EVH XHP 1500	40571	3,6 kW	5,2 / 5,2 / 5,2 A	sur demande
AIR1-EVH XHP 2500	40584	9,0 kW	13 / 13 / 13 A	sur demande

AIR1-ENH XH/XHP



Post-chauffage électrique

Pour montage dans la centrale. Régule la température de l'air pulsé en fonction des besoins. Raccordement au secteur et à la régulation de la centrale via des connecteurs rapides. Régulé en continu.

Calculs détaillés / informations techniques : www.AIR1Select.com

Données techniques

Type	N° réf.	Puiss. calorifique	Intensité	Poids
AIR1-ENH XHP 750	40550	2,7 kW	11,7 A	sur demande
AIR1-ENH XHP 1000	40561	3,6 kW	5,2 / 5,2 / 5,2 A	sur demande
AIR1-ENH XHP 1500	40573	5,4 kW	7,8 / 7,8 / 7,8 A	sur demande
AIR1-ENH XHP 2500	40585	9,0 kW	13 / 13 / 13 A	sur demande
AIR1-ENH XH 1000	03587	2,6 kW	3,8 A	5,5 kg
AIR1-ENH XH 1500	03588	3,9 kW	5,6 A	7,0 kg
AIR1-ENH XH 2500	03590	6,6 kW	9,5 A	10,0 kg
AIR1-ENH XH 3500	03592	9,6 kW	13,9 / 13,9 / 13,9 A	sur demande
AIR1-ENH XH 4500	03593	12,9 kW	18,6 / 18,6 / 18,6 A	sur demande
AIR1-ENH XH 5500	03595	17,7 kW	25,5 / 25,5 / 25,5 A	sur demande
AIR1-ENH XH 7000	03603	21,0 kW	30,3 / 30,3 / 30,3 A	sur demande
AIR1-ENH XH 8500	03604	22,0 kW	31,8 / 31,8 / 31,8 A	sur demande