























45-46: Luftqualitätssensor 1 oder Temperatur-Sensor (Temperaturausgang AIR1/KWL-FTF 0-10V)


47-48: Luftqualitätssensor 2


49-50: Luftqualitätssensor 3

















D




AIR1 CAP




WATER HEATER MIXING VALVE




Y3 COOLING VALVE




AIR1-BE ECO



Air Quality Sensors



Air1 Co2 K




45-46: Air Quality Sensor 1 or temperature sensor (temp output AIR1/KWL-FTF 0-10V)


47-48: Air Quality Sensor 2

49-50: Air Quality Sensor 3


AIR1-AAHK




RECIRCULATION DAMPER




BACNET & MODBUS




AIR1-BE TOUCH




PUMP WW/CW/DRAINAGE




UNIT POWER SUPPLY




E




AIR1 CAP




Vanne trois voies batterie de chauffe




Y3 vanne trois voies batterie eau glacee




AIR1-BE ECO



Sondes de qualité d'air



Air1 Co2 K




45-46: Sonde de qualité d'air 1 ou capteur de température (sortie de température AIR1/KWL-FTF 0-10V)


47-48: Sonde de qualité d'air 2

49-50: Sonde de qualité d'air 3


AIR1-AAHK




Volet de recyclage




BACNET & MODBUS




AIR1-BE TOUCH



Pompe



Alimentation generale



F