





AIR1 CAP




Mischventil Warmwasser Nachheizung




Y3 Mischventil Kaltwassersatz



AIR1-BE ECO



Luftqualitätssensoren




43-44: Luftqualitätssensor 1 oder Temperatur-Sensor (Temperaturausgang AIR1/KWL-FTF 0-10V)


45-46: Luftqualitätssensor 2

47-48: Luftqualitätssensor 3


Air1 Co2 K




AIR1-AAHK




Umluftklappe




BACNET & MODBUS




AIR1-BE TOUCH




Pumpen




Stromversorgung




D




AIR1 CAP




WATER HEATER MIXING VALVE



Y3 COOLING VALVE




AIR1-BE ECO




Air Quality Sensors

AIR1/KWL-FTF 0-10V
Art.Nr. 20252




AIR1/KWL-VOC 0-10V
Art.Nr. 20250

AIR1/KWL-CO2 0-10V
Art.Nr. 20251



Air1 Co2 K




43-44: Air Quality Sensor 1 or temperature sensor (temp output AIR1/KWL-FTF 0-10V)


45-46: Air Quality Sensor 2

47-48: Air Quality Sensor 3


AIR1-AAHK




AIR1-BE TOUCH




RECIRCULATION DAMPER




BACNET & MODBUS




PUMP WW/CW/DRAINAGE




UNIT POWER SUPPLY




E




AIR1 CAP




Vanne trois voies batterie de chauffe




Y3 vanne trois voies batterie eau glacee




AIR1-BE ECO



Sondes de qualité d'air



Air1 Co2 K




43-44: Sonde de qualité d'air 1 ou capteur de température (sortie de température AIR1/KWL-FTF 0-10V)


45-46: Sonde de qualité d'air 2

47-48: Sonde de qualité d'air 3


AIR1-AAHK




Volet de recyclage




BACNET & MODBUS




AIR1-BE TOUCH



Pompe



Alimentation generale



F