


FU-BS

Relais
Betriebsmeldung
250V/2A



1 x FU = n x Motor bis max. FU-Strom