Kit de transformation pour rejet vers l'arrière
ELS-ARS N° réf. 08185
Pour les boîtiers à encastrer ELS-GU et ELS-GUBA sans revêtement protection incendie, le piquage de pulsion d'air peut être posé au dos du boîtier. Pour assurer une circulation correcte de l'air, il suffit d'accrocher le déflecteur ELS-ARS côté rejet dans l'unité de ventilation.


ELS-ARS



Dim. en mm

Kit pour 2ème local
ELS-ZS N° réf. 08186
Unité d'extraction d'air pour montage encastré, à connecter à tous les boîtiers ELS-GU pour un raccordement à un 2ème local. Façade design, primée, de couleur blanc alpin, fermée devant, aspiration par tous les côtés. Filtre intégré, facile d'accès. Comprend un raccord pour 2ème local pour les boîtiers ELS-GU et GUBA.

ELS-ZS



Dim. en mm

Kit de raccordement WC
ELS-WCS N° réf. 08191
Permet de raccorder la cuvette des WC sur le boîtier ELS-GU ou ELS-GUBA pour une aspiration des odeurs à la source, en complément à la ventilation de la pièce. Le boîtier et la cuvette sont reliés par des conduits HT disponibles de le commerce.
Fournis d'usine : bride de raccordement, coude de 90°, 2 manchons avec réduction Ø 40 et 30 mm.

ELS-WCS



Dim. en mm

Raccord pièce annexe
ELS-ZAS N° réf. 08184
Raccord emboîtable pour les boîtiers ELS-GU et ELS-GUBA.
Pour le raccordement à une aspiration d'un 2ème local dans le bâtiment. DN 75/80 mm.

ELS-ZAS



Dim. en mm

Support de montage universel
ELS-MHU N° réf. 08187
Pratique pour le montage encastré de boîtiers dans les gaines techniques, notamment les boîtiers avec revêtement protection incendie.
Pour la fixation du boîtier au plafond ou au mur. Hauteur, profondeur et niveau réglables ; s'adapte à tous les modèles de boîtiers à encastrer.

ELS-MHU



Dim. en mm

Support de montage
ELS-MB N° réf. 08188
Pour la fixation de boîtiers à encastrer dans les systèmes de cloisons sèches compatible avec les éléments préfabriqués de la plupart des fournisseurs.
Le support de montage est simplement fixé avec des vis à tête hexagonale ou carrée aux rainures anti-rotation situées au dos du boîtier ELS.


ELS-MB



Dim. en mm

Contre cadre pour cloisons minces
ELS-VA N° réf. 08189
Permet l'encastrement et le montage par l'avant de boîtiers ELS à encastrer dans les cloisons sèches. L'adaptateur est vissé au boîtier et son cadre est fixé à l'aide de vis Spax ou pour plaques de plâtre. Adapté aux boîtiers ELS-GU et ELS-GUBA.

ELS-VA



Dim. en mm

ELS-VA avec boîtier



Caisson d'adaptation pour montage apparent avec sortie latérale
ELS-APASA N° réf. 07328
En tôle d'acier, blanc alpin, isolé. Pour pose apparente avec sortie latérale. Adapté aux boîtiers ELS-GU et ELS-GUBA.

ELS-APASA



Dim. en mm

Cadre encastrable
ELS-VSR N° réf. 07322
En tôle d'acier, blanc alpin. Pour le montage à fleur du mur et du plafond de la façade intérieure. Convient pour ELS-GU et ELS-GUBA.


ELS-VSR



Dim. en mm

Cadre de compensation pour montage encastré
ELS-UPA N° réf. 07332
Est utilisé pour les boîtiers ELS-GU et ELS-GUBA insérés trop en profondeur. Il permet d'obturer l'espace entre le boîtier et la cloison sèche (maximum 50 mm).


ELS-UPA



Dim. en mm

Cadre d'ajustement
ELS-AGR N° réf. 08193
Permet de compenser jusqu'à 15 mm de dépassement des boîtiers mal encastrés dans les murs crépis ou le carrelage. Le cadre d'ajustement est tout simplement enserré entre le mur/plafond et la façade intérieure du ventilateur ELS.

ELS-AGR



Dim. en mm