
VNC 60 SS-881
VF 60



2 60 m³/h



b) manuell Ein
c) Automatik deaktivieren