
AIR1-EVH XVP



AIR1-EVH XHP



Préchauffage électrique interne

Pour réchauffer l›air extérieur lorsque les températures sont très basses. Pour le montage dans l›appareil de ventilation. Alimentation secteur et raccordement à la régulation de l›appareil de ventilation par contacts enfichables pré-confectionnés. Régulation en continu.

Calculs détaillés / informations techniques : www.AIR1Select.com

Données techniques

Type	N° réf.	Puiss. calorifique	Intensité	Poids approx.
pour les appareils XVP				
AIR1-EVH XVP 850	40473	2965 W	12,9 A	5,5 kg
AIR1-EVH XVP 1250-3,6	40480	3600 W	5,2 / 5,2 / 5,2 A	6,5 kg
AIR1-EVH XVP 1250-2,6	40481	2605 W	11,3 A	6,5 kg
AIR1-EVH XVP 1800	40489	6510 W	9,4 / 9,4 / 9,4 A	7,0 kg
AIR1-EVH XVP 2500	40496	9040 W	13 / 13 / 13 A	8,0 kg
AIR1-EVH XVP 3500	40507	12650 W	18,3 / 18,3 / 18,3 A	12,0 kg
pour les appareils XHP				
AIR1-EVH XHP 750	40549	2,7 kW	11,7 A	2,5 kg
AIR1-EVH XHP 1000-2,5	40572	2,5 kW	10,8 A	7,0 kg
AIR1-EVH XHP 1000-3,6	40560	3,6 kW	5,2 / 5,2 / 5,2 A	7,0 kg
AIR1-EVH XHP 1500	40571	3,6 kW	5,2 / 5,2 / 5,2 A	8,0 kg
AIR1-EVH XHP 2500	40584	9,0 kW	13 / 13 / 13 A	10,0 kg