AIR1-SM DX



Données techniques

Type	N° réf.	Tension	Intensité	Température ambiante.
AIR1-SM DX	40408	230 V AC / 50 Hz	max. 0,33 A	0 à +40°C

Module de régulation DX

Pour le raccordement de la régulation d'une centrale AIR1 de série XC, XH et RH à la régulation d'un groupe froid externe. Différentes entrées et sorties vers et du groupe froid sont mises à disposition. Indication : accessoire nécessaire dans le cadre d'une batterie à détente directe change-over AIR1-CO DX.
Dimensions (LxHxP): 205 x 255 x 112 mm

AIR1-ULK XH / XHP



Type	N° réf.
AIR1-ULK XHP 750	40559
AIR1-ULK XHP 1000	40570
AIR1-ULK XHP 1500	40583
AIR1-ULK XHP 2500	40594
AIR1-ULK XH 3500	06025
AIR1-ULK XH 4500	06026
AIR1-ULK XH 5500	06027
AIR1-ULK XH 7000	06028
AIR1-ULK XH 8500	06029


Module de recyclage

Le module de recyclage permet de recycler l'intégralité de l'air extrait avant de le réintroduire dans le bâtiment. Des clapets de fermeture (sur l'air extérieur et l'air rejeté) sont nécessaires pour la ventilation en mode recyclage. Le module se compose d'un clapet de recyclage avec servomoteur. Pour montage sur le conduit de bypass de la centrale. Raccordement au secteur et à la régulation de la centrale via des connecteurs.

AIR1-ULM RH



Dimensions AIR1-ULM RH



Dim. en mm

Kit de recyclage

Le module de recyclage permet de recycler l'intégralité de l'air extrait avant de le réintroduire dans le bâtiment. Des clapets de fermeture (sur l'air neuf et l'air rejeté) sont nécessaires pour la ventilation en mode recyclage. Le module se compose d'un clapet de recyclage avec servomoteur. Pour montage entre la partie de l'échangeur de chaleur et la partie de l'air pulsé de l'appareil avec échangeur de chaleur rotatif.

Raccordement au secteur et à la régulation de la centrale via des connecteurs rapides.

Données techniques

Type	N° réf.	B	C	E	AF
AIR1-ULM RH 5000	06040	1470	1240	1695	1192
AIR1-ULM RH 6000	06160	1590	1360	1815	1312
AIR1-ULM RH 8000	06184	1840	1610	2065	1562
AIR1-ULM RH 9500	06185	1940	1710	2165	1662
AIR1-ULM RH 12000	06170	2090	1860	2315	1812
AIR1-ULM RH 15000	06182	2340	2110	2565	2062