





## BACNET & MODBUS


## CORRIGO E282W-3





## AIR1 CAP





## Y3 Mischventil Kaltwassersatz





## Warmwasser Nachheizung




## Luftqualitätssensoren




## Air1 CO2 K





19-20: Luftqualitätssensor 1 oder Temperatur-Sensor (Temperaturausgang AIR1/KWL-FTF 0-10V)


21-22: Luftqualitätssensor 2

37-38: Luftqualitätssensor 3


## Pumpen





## Umluftklappe





## Außenluft-Fortluft-Klappe





## AIR1-BE TOUCH 2




## AIR1-BE ECO





## Stromversorgung





Leitungsquerschnitt: 4mm²

## DX UNIT





## AIR1-AAHK





85499 372 SS-1514 14.11.24

de





## BACNET & MODBUS


## CORRIGO E282W-3





## AIR1 CAP





## Y3 COOLING VALVE





## WATER HEATER




## Air Quality Sensors




## Air1 CO2 K





19-20: Air Quality Sensor 1 or temperature sensor (temp output AIR1/KWL-FTF 0-10V)


21-22: Air Quality Sensor 2

37-38: Air Quality Sensor 3


## PUMP WW/CW/DRAINAGE





## RECIRCULATION DAMPER





## ODA/EHA DAMPER





## AIR1-BE TOUCH 2




## AIR1-BE ECO





## UNIT POWER SUPPLY





Cable cross-section: 4mm²

## DX UNIT





## AIR1-AAHK





85499 372 SS-1514 14.11.24

en





## BACNET & MODBUS


## CORRIGO E282W-3





## AIR1 CAP





## Y3 vanne trois voies batterie eau glacee





## Réchauffage eau chaude




## Sondes de qualité d'air




## Air1 CO2 K





19-20: Sonde de qualité d'air 1 ou capteur de température (sortie de température AIR1/KWL-FTF 0-10V)


21-22: Sonde de qualité d'air 2

37-38: Sonde de qualité d'air 3


## Pompe





## Volet de recyclage





## Registre d'évacuation d'air extérieur





## AIR1-BE TOUCH 2




## AIR1-BE ECO





## Alimentation generale





Section de câble: 4mm²

## DX UNIT




## AIR1-AAHK




85499 372 SS-1514 14.11.24

fr